



PRODUKTARK CLEAN DROP RENSEMIDDEL

Clean Drop rensmiddel - For rengjøring av kaffetrakter og kapselmaskin!



Hvorfor Clean Drop?

Når du skal tilberede og nyte en god kopp kaffe er det viktig å tenke på rengjøring.

Med Clean Drop rensmiddel rengjør du både kaffetrakter og kapselmaskin enkelt og effektivt,

Da smaker kaffen bedre og maskinens levetid forlenges.

Gammel kaffe og kaffebelegg setter dårlig smak på ferskbrygget kaffe. Skal du servere god kaffe, må utstyret være skinnende rent.

Velg riktig rengjøringsmiddel

Uavhengig av type kaffetilberedningsutstyr, er såpe, klor og syntetiske vaskemidler bannlyst fordi de setter smak. Norsk Kaffeinformasjon har derfor utviklet Clean Drop spesielt beregnet for kaffeutstyr. Disse rensmidlene fjerner fettrester fra kaffen og humus fra vannet, som over tid vil gi avleiringer i trakteren/maskinen. Clean Drop avgir ikke smak etter skylling og har en spesielt god oppløsende effekt på kaffeavleiringer.

Clean Drop markedsføres og distribueres av:

Norsk Kaffeinformasjon Handel AS, Niels Juels gate 16, 0272 Oslo.
Tel.: +47 23 13 18 50. E-post: cleandrop@kaffe.no

Vil du lære mer om kaffe og rengjøring er du velkommen til å besøke våre nettsider.

www.kaffe.no

www.cleandrop.no

Norsk Kaffeinformasjon Handel AS

Produktnavn:
Clean Drop rensmiddel

- Et basisk middel som fjerner kafferester, avleiringer og humus fra vannet
- Renser vanntank og vannrør
- Rens hver 14.dag

F-pak: eske med 5 poser
D-pak: 20 F-pak
Varenummer: 140

EAN F-pak: 7027850800126
EAN D-pak: 7027850800133
EPD:711416

Så enkelt er det å rense kaffetrakteren:

Ca. 1 liter lunkent vann helles i trakterens vannbeholder. Tilsett en pose Clean Drop. Kaffetrakten settes i gang. Stopp trakteren etter ett minutt og la oppløsningen virke i noen minutter. Oppløsningen kan komme støtvis og som skum ut av trakteren.

Rengjør glasskolbe og filterholder med oppløsningen. Kjør rent vann gjennom trakteren et par ganger. Clean Drop gir ingen smak etter skylling.

Så enkelt er det å rense kapselmaskinen:

Fyll vanntanken med lunkent vann og tilsett en pose Clean Drop. Start maskinen som for brygging av kaffe. De fleste maskiner stopper etter ca 25 sekunder. Prosessen gjentas til vanntanken er tom. Skyll vanntanken godt, og fyll den opp med rent, kaldt vann. Gjenta prosessen som beskrevet ovenfor. Maskinen skyller ut eventuelle rester av oppløsningen. Fortsett helt til vanntanken er tom for vann. Rens 1 gang i måneden.kaffemaskiner medfølger i esken.